

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

Antes de utilizar o aparelho leia atentamente todas as instruções, elas são necessárias para um perfeito funcionamento de seu produto e de sua segurança:

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local e se as instalações elétricas suportam as altas potências de até 1.500 W.
- Mantenha quaisquer materiais combustíveis tais como móveis, almofadas, roupas de cama, papéis, peças de vestuário e cortinas, a pelo menos 45 cm do aquecedor.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Nunca cubra o aparelho quando este estiver em funcionamento. Qualquer cobertura constitui risco de incêndio e de danos ao aparelho.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Proteja os orifícios de ventilação não permitindo que nada penetre no interior do aparelho evitando, assim, danos e acidentes.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste-se em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada **MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada **MONDIAL**.

3 ANOS DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Horário Comercial

Produto Importado por:
M.E. Indústria Eletrônica do Nordeste Ltda.
Estrada da Volta, 1200 - Colonia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 06.272.816/0001-50
I.E. 63880-207-NO
www.eletrodomesticosmondial.com.br

Fabricado na China

Devido às constantes evoluções tecnológicas o produto poderá ser atualizado apresentando pequenas modificações.

Manual de Instruções

Aquecedor A-04

MONDIAL



Modelo: 1370-01-02

Parabéns, agora você possui um **Aquecedor a Óleo Mondial** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no aquecimento de ambientes.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO




COMO MONTAR O SEU AQUECEDOR A ÓLEO MONDIAL

- O seu **AQUECEDOR A ÓLEO MONDIAL** é fornecido com dois suportes e respectivas rodas.
- O aparelho apenas deve ser usado após a montagem desses acessórios na **parte inferior de seu Aquecedor**.

- Para a colocação das rodas, coloque o aparelho em **posição invertida** e sobre uma superfície suave para evitar riscos na pintura.
- Cada conjunto de suporte é composto de um fixador em “U”, de uma porca de orelha e de um pé com duas rodas.
- Instale o fixador em “U” entre as lâminas de cada um dos extremos da parte inferior do aparelho.
- Encaixe os pés pelos orifícios correspondentes e fixe-os com a porca de orelha fornecida.
- Proceda da mesma forma com o outro conjunto de suporte.

Fig.1



COMO MONTAR O UMIDIFICADOR DE AR

Para seu maior conforto em regiões onde o ar tem baixo índice de umidade você pode utilizar o Acessório Umidificador que acompanha seu Aquecedor a Óleo da seguinte forma:

- Retire a tampa e acrescente 100 ml de água (cerca um copo americano).
- Feche a tampa corretamente.
- Coloque o Umidificador entre os elementos do aquecedor.
- Reponha a água quando o conteúdo estiver esgotado.

COMO UTILIZAR O SEU AQUECEDOR A ÓLEO MONDIAL

- Coloque o aparelho no chão a uma distância mínima de 45 cm da parede.
- Verifique se o seletor de Potências está na posição (0) de DESLIGADO.
- Conecte o cabo plugue na tomada.
- Gire o Seletor de Potências em sentido horário até uma das três posições de sua preferência:

- para Potência Mínima
- para Potência Média
- para Potência Máxima

- Gire o Seletor de Temperatura por Termostato totalmente para a direita até atingir a posição máxima.
- Para ajustar a temperatura ambiente ao nível desejado, gire o Seletor de Temperatura por Termostato para a direita se pretender aumentar a temperatura ou para a esquerda se pretender diminuir.
- O Termostato desliga o aquecedor automaticamente quando atingir a temperatura selecionada, religando-o, também, automaticamente.
- Após o uso, coloque os Seletores de Temperatura e Potência na posição desligados e remova o plugue da tomada.

Nota: Este aparelho funciona utilizando óleo, por isso esfria lentamente depois de desligado.

Deixe o aquecedor esfriar bem antes de deslocá-lo ou guardá-lo.

O óleo não precisa ser repostado nem completado. O produto é lacrado e o óleo não é consumido.

Este aquecedor é extremamente silencioso e não queima oxigênio.

COMO LIMPAR O SEU AQUECEDOR A ÓLEO MONDIAL

- Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
- Coloque sempre os interruptores do Seletor de Potência na posição de DESLIGADO e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize ceras ou materiais de polimento já que estes podem reagir com o calor causando descoloração da pintura.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.